MS-131 延長用レバー(ロング・ショート) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、理解し 適切に取扱してください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意

- ・ブレーキノブを取り外した状態では、使用しないでください。
- ・取付部に緩みがないか定期的に点検してください。
- ・STブレーキ各種(写真1参照)には取り付けをしないでください。



梱包内容



延長用レバー 1ケ(ロング・ショート いずれか)

【仕様】

	延長レバー ロング	延長レバー ショート
材質	アルミ、樹脂	アルミ、樹脂
全長	140mm	97mm
重量	36 g	31 g

取り付け方法





ブレーキノブを外します。

反時計回りに回しながら、 引抜くように外します。



2

延長用レバーをタッグルブレーキの先端に差し込み、右回し(時計回り)にネジ込みます。



取付完了

取り外しは、取り付けの逆 の手順になります。

廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。

株式会社ミキ

〒457-0863愛知県名古屋市南区豊三丁目38番10号 TEL052-694-0333 FAX052-694-0800