

この度は、弊社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱ってください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意

- ・ブレーキノブを取り外した状態では、使用しないでください。
- ・取付部に緩みがないか定期的に点検してください。
- ・STブレーキ各種(写真1参照)には取り付けをしないでください。



梱包内容



延長用レバー 1ケ (大・小さいずれか)

取り付け方法



ブレーキノブ

ブレーキノブを外します。



延長用レバーをタッグル
ブレーキの先端に差し
込み、右回し(時計回り)
にネジ込みます。



取付完了

取り外しは、取り付けの
逆の手順になります。