

取扱説明書


この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告

- ・本製品はカルッタシリーズ専用の延長ブレーキです。他の商品には取り付けないでください。
- ・本製品の取付は、駐管用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・ブレーキカバーを取外した状態では、使用しないでください。
- ・取付部にゆるみがないか、定期的に点検してください。
- ・延長レバーの長さを変更する際、レバーのすき間に指など入れないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものが入っていることを確認してください。




No.	名称	個数
①	延長レバー本体	1
②	延長レバー部品A	1
③	延長レバー部品B	1

取付方法

1. 両輪の駐管用ブレーキをかけます。
2. ブレーキカバーを外します。
※マイナスドライバー等を使い、少しずつ外していきます。



3. 延長レバー本体①をレバーの上から差し込み、部品A②と、B③をレバーの穴に合わせて(○印)、カチッと音がするまではめ込みます。



4. 最後に、延長レバーを上端まで上げたとき、レバーが固定することを確認してください。

